

HRT SC20

Bedienhörer HBC3

MRT SCC3

Multifunktionsknopf

Taste A: Display drehen

Taste B: TMO/DMO Wechsel

PTT- / Sendetaste

Taste C: Lautsprecher ein/aus

Schriftgröße

Gesprächsgruppe wechseln

1. Taste „Gruppe“ drücken
2. Gruppe wählen
3. Auswahl bestätigen

Antenne

Notruftaste

Zubehöranschluss

Mikrofon und Lautsprecher 1 und 2

Gruppen schnellwahl

Navigationstasten

Systemhilfe

Ein/Aus & Home Taste

Menü

langer Tastendruck für Systemhilfe (zukünftig Smartmenü)

*: Letzte Rufgruppe langer Tastendruck
Tastatur sperren kurzer Tastendruck

Lautstärke-Tasten / Gesprächsgruppen-schnellwahlstasten

Notruftaste

PTT- / Sendetaste

Menü

Navigationstasten

letzte Rufgruppe

Mikrofon und Lautsprecher

Gruppen-schnellwahl

Shortcut Menü

Ein/Aus & Home Taste

TMO/DMO Wechsel (zukünftig Smartmenü)

Mikrofon und Lautsprecher sind auf der Rückseite

Navigationstasten

Multifunktionsknopf

Notruftaste

TMO/DMO Wechsel (zukünftig Smartmenü)

Menü

Gruppen-schnellwahl

Shortcut Menü

letzte Rufgruppe

Zubehöranschluss

Ein/Aus & Home Taste