

Digitalfunk – so wird's gemacht...

Durchführung eines Gruppenrufes:

„Florian X (Gegenstellen-Rufname) von Florian Y (eigener Rufname) – kommen“

Antwort: „Hier Florian X – kommen“

Beachte die Gesprächsaufbau-Verzögerung – daher:
Betätigung Sprechtaete » Kurz warten » Sprechen

Berücksichtige die Funkdisziplin:

- » Mikrofon ca. 10 – 15 cm vor dem Mund
- » Deutlich und nicht zu laut oder zu schnell sprechen
- » Teilnehmer mit „Sie“ anreden, Eigennamen ggf. buchstabieren
- » Personennamen, Abkürzungen, Dienstgrade und Höflichkeitsformeln vermeiden

Für den Notfall: Die Notruf-Auslösung (ILS)

1. Betätigung der roten **Notruf-Taste** für min. 2s
2. Danach: Gerät sendet den Notruf für 15s
 - » Aktive Rufe werden unterbrochen
 - » Mikrofon befindet sich im Freisprechen
3. Danach: Gerät geht auf Empfang für 15s
4. Intervallwiederholung für max. 2 Minuten, Abbruch siehe 5.
5. Notruf-Beendigung: Betätigung **PTT-Taste**



Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Landesfeuerwehrschule (www.lfs-bw.de) unter:
» **Fachthemen » Digitalfunk, Funk » Digitalfunk**

Stand: 08-2020
Bildnachweis Titelseite: Feuerwehr Reutlingen
Bildnachweis Sepura: www.selectric.de / SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH

Rufgruppen im Netzbetrieb (TMO)

Feuerwehr

Betriebsgruppe	Leitungsgruppe	Führungsgruppe	Abschnittsgruppe	Lokalgruppe	Zusammenarbeit nPol	Zusammenarbeit Pol und nPol
FW_XX_BG	FW_XX_Ltg	FW_XX_FG	FW_XX_AG_01	FW_XX_LG_XX	Bevölkerungsschutz Rufgruppen	BOS Rufgruppen
			FW_XX_AG_02	FW_XX_LG_XX		
			FW_XX_AG_03	FW_XX_LG_XX		
			FW_XX_AG_04 ff.			
			FW_XX_AG_05			

Rettungsdienst

Betriebsgruppe	Führungsgruppe	RD Sonderlagen	San-/Betreuungsdienst	Wasserrichtung	Veterinär-/Rettungshunde	Zusammenarbeit nPol	Zusammenarbeit Pol und nPol
RD_XX_BG1	RD_XX_FG	RD_XX_RS1	HO_XX_01_SB1			BS_XX_BG	BS_XX_BG
RD_XX_BG2		RD_XX_RS2	HO_XX_01_SB2			BS_XX_FG	BS_XX_FG
		RD_XX_RS3	HO_XX_01_SB3			BS_XX_Zbl	BS_XX_Zbl
		RD_XX_RS4	HO_XX_01_SB4				
		RD_XX_RS5	HO_XX_01_SB5				
			HO_XX_01_SB6				
				HO_XX_07_WAS	HO_XX_08_VET		

TBZ Gruppen über die integrierte Leitstelle

XX steht für den Stadt- bzw. Landkreis



Bedienhinweise zum Digitalfunk BOS

Sepura



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITALISIERUNG UND MIGRATION

HRT SC20

Bedienhörer HBC3

MRT SCC3

Multifunktionsknopf

Taste A: Display drehen

Taste B: TMO/DMO Wechsel

PTT- / Sendetaste

Taste C: Lautsprecher ein/aus

Schriftgröße

Gesprächsgruppe wechseln

1. Taste „Gruppe“ drücken
2. Gruppe wählen
3. Auswahl bestätigen

Antenne

Notruftaste

Zubehöranschluss

Mikrofon und Lautsprecher 1 und 2

Gruppen schnellwahl

Navigationstasten

Systemhilfe

Ein/Aus & Home Taste

Menü

langer Tastendruck für Systemhilfe (zukünftig Smartmenü)

*: Letzte Rufgruppe langer Tastendruck
Tastatur sperren kurzer Tastendruck

Lautstärke-Tasten / Gesprächsgruppen-schnellwahlstasten

Notruftaste

PTT- / Sendetaste

Menü

Navigationstasten

letzte Rufgruppe

Mikrofon und Lautsprecher

Gruppen-schnellwahl

Shortcut Menü

Ein/Aus & Home Taste

TMO/DMO Wechsel (zukünftig Smartmenü)

Mikrofon und Lautsprecher sind auf der Rückseite

Navigationstasten

Multifunktionsknopf

Notruftaste

TMO/DMO Wechsel (zukünftig Smartmenü)

Menü

Gruppen-schnellwahl

Shortcut Menü

letzte Rufgruppe

Zubehöranschluss

Ein/Aus & Home Taste