


SAT-Funken – wichtige Hinweise:



- Freie Sicht zum Himmel sicherstellen (360°, keine Gebäude/Bäume).
- Bei Empfangsstörungen Standort wechseln.
- Satelliten-Verfügbarkeit prüfen: Iridium Satellites Live Map oder SAT-Tracker-App
- Richtigen Gesprächskreis einstellen.
- Ersatzakku mitführen, besonders bei längeren Einsätzen.
- Notruf (rote Taste) geht an Gesprächskreis.
- Probleme, Defekte und Verluste sofort an Administrator melden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Landesfeuerwehrschule (www.lfs-bw.de) unter:
Themen » Technik & Kommunikation » Sprechfunk »
Satellitenfunk

Gesprächskreise Regierungsbezirke und Land					
Auswahl	FREIBURG	Auswahl	TÜBINGEN	Auswahl	STUTTGART
1	IM-Ref.62	1	IM-Ref.62	1	IM-Ref.62
2	RPF	2	RPT	2	RPS
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11		11	
12		12		12	
13		13		13	
14		14		14	
15		15		15	
Auswahl	KARLSRUHE	Auswahl	IM-Ref.62	Auswahl	LFS
1	IM-Ref.62	1	IM-Ref.62	1	IM-Ref.62
2	RPK	2	RPS	2	LFS
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11		11	
12		12		12	
13		13		13	
14		14		14	
15		15		15	



Bedienhinweise

zum Satellitenfunksystem
der Feuerwehr (SaFe)


HRT iCOM SAT100H



MRT iCOM SAT100M



Display-Informationen



Status-Erläuterungen

Verfügbar	Die ausgewählte PTT-Gruppe ist nicht aktiv.
Aktiv	Die ausgewählte PTT-Gruppe ist aktiv, aber niemand spricht.
Anfordern bei (PTT)	Der Transceiver fordert eine Übertragung an.
Sprechen	Senden
Hören	Empfangen
warte auf Anmeldung läuft	Suchlauf nach einem Anruf (Anbindung)
belegt	Sie können wegen des empfangenden Audios nicht senden.